

[illegible]

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap oddymiających doprowadzających powietrze z zewnątrz. Całością systemu zarządza centrala oddymiająca mcr SVM.

- automatycznie - po wykryciu dymu - za pomocą sygnału z optycznej czujki dymu,
- automatycznie (zdalnie) - za pomocą sygnału np. z centrali sygnalizacji pożaru (jako opcja po podłączeniu),
- manualnie (ręcznie) - przez operatora, za pomocą przycisku oddymiania mcr BVT.

Elektryczny system można wyposażyć w centralę pogodową z czujnikiem wiatr/deszcz, powodującą automatyczne zamknięcie klapy otwartej do wentylacji w trakcie niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu lub wiatr).  
Centrala oddymiająca mcr SVM współpracuje z pilotem zdalnej obsługi przewietrzania FLEX.