

ROZVADZA	OZNAČENIE	POPIS	POZ.	CISLO_VYROBKU	VÝROBCA	KS
+RO14.2	-1FA11	ISTIČ	/14.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-1FA12	ISTIČ	/15.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-1FA13	ISTIČ	/16.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-1FA100	ISTIČ	/1.B7	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-1HL100	SIGNALKA	/1.C7	SIGNALKA 230VAC BIELA	SCHNEIDER	1
+RO14.2	-1KA100	POM RELE	/1.C8	FIN.41.52.8.230.5000	FINDER	1
+RO14.2	-10FA1	ISTIČ	/3.B2	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA2	ISTIČ	/3.B3	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA3	ISTIČ	/3.B4	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA4	ISTIČ	/3.B5	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA5	ISTIČ	/3.B6	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA6	ISTIČ	/3.B7	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA7	ISTIČ	/4.B2	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA8	ISTIČ	/4.B3	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA9	ISTIČ	/4.B4	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA10	ISTIČ	/4.B5	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA11	ISTIČ	/4.B6	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-10FA12	ISTIČ	/4.B7	OEL.LSN 10B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA1	ISTIČ	/5.A2	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA1.1	ISTIČ	/5.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA2	ISTIČ	/6.A2	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA2.1	ISTIČ	/6.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA3	ISTIČ	/8.A2	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20FA3.1	ISTIČ	/8.A3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KA1	IMP.RELE	/5.C4	OEL.MIR-16-001-A230	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KA2	IMP.RELE	/6.C4	OEL.MIR-16-001-A230	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KA3	IMP.RELE	/8.C4	OEL.MIR-16-001-A230	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KM1	STYKAČ	/5.C3	OEL.ST-253-17	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KM2	STYKAČ	/6.C3	OEL.ST-253-17	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-20KM3	STYKAČ	/8.C3	OEL.ST-253-17	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA1	ISTIČ	/9.B2	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA2	ISTIČ	/9.B3	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA3	ISTIČ	/9.B5	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA4	ISTIČ	/9.B6	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA5	ISTIČ	/9.B7	OEL.LSN 16B/1	OEZ Letohrad	1

ROZVADZA	OZNAČENIE	POPIS	POZ.	CISLO_VYROBKU	VÝROBCA	KS
+RO14.2	-30FA6	ISTIČ	/10.B2	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA7	ISTIČ	/10.B3	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA8	ISTIČ	/10.B5	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA9	ISTIČ	/10.B6	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30FA10	ISTIČ	/10.B7	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-30XC1	ZÁSUVKA	/9.D2	ZÁSUVKA		1
+RO14.2	-30XC2	ZÁSUVKA	/9.D3	ZÁSUVKA		1
+RO14.2	-200FA1	ISTIČ	/17.B2	OEL.LSN 6B/1	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-200FA2	ISTIČ	/17.B6	OEL.LSN 10B/2	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-200KM1	STYKAČ	/17.C4	OEL.ST-253-12	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-200QS1	32A	/17.C2	VYPÍNAČ 32A 2P		1
+RO14.2	-200SA1	RUKA/0/AUTO	/17.B4	PREPINAČ 3POLOH		1
+RO14.2	-FA41	ISTIČ	/11.B4	OEL.LSN 40B/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FA42	ISTIČ	/11.B5	OEL.LSN 40B/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FA43	ISTIČ	/11.B7	OEL.LSN 40B/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FI10	PRÚD.CHRÁNIČ	/2.B2	OEL.OFI 63/4/100 OFI40	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FI20	PRÚD.CHRÁNIČ	/2.B4	OEL.OFI 63/4/100 OFI40	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FI30	PRÚD.CHRÁNIČ	/2.B7	OEL.OFI 63/4/100 OFI40	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FI40	PRÚD.CHRÁNIČ	/11.B2	OEL.OFI 63/4/100 OFI40	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU1	POISTK.ODPÍNAČ	/12.B2	OEL.OPV14/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU2	POISTK.ODPÍNAČ	/12.B3	OEL.OPV14/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU3	POISTK.ODPÍNAČ	/12.B5	OEL.OPV14/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU4	POISTK.ODPÍNAČ	/12.B6	OEL.OPV14/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU5	POISTK.ODPÍNAČ	/12.B7	OEL.OPV14/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FU101	POISTK.ODPÍNAČ	/1.B5	OEL.OPV22/3	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-FV101	PREP.OCHRANA	/1.B5	OEL.SJBpro35	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-HL11.1	CHOD	/14.C6	SIGNALKA 230VAC BIELA		1
+RO14.2	-HL12.1	CHOD	/15.C6	SIGNALKA 230VAC BIELA		1
+RO14.2	-HL13.1	CHOD	/16.C6	SIGNALKA 230VAC BIELA		1
+RO14.2	-KM11	STYKAČ	/14.C5	OEL.ST-123-9	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-KM11	STYKAČ	/14.C5	OEL.PS-ST12X-C22	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-KM12	STYKAČ	/15.C5	OEL.ST-123-9	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-KM12	STYKAČ	/15.C5	OEL.PS-ST12X-C22	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-KM13	STYKAČ	/16.C5	OEL.ST-123-9	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-KM13	STYKAČ	/16.C5	OEL.PS-ST12X-C22	OEZ Letohrad	1

ROZVADZA	OZNAČENIE	POPIS	POZ.	CISLO_VYROBKU	VÝROBCA	KS
+RO14.2	-ME1	SERVOPOHON OKNA	/10.D2	DODÁVKA STAVEBNEJ ČASTI		1
+RO14.2	-ME2	SERVOPOHON OKNA	/10.D3	DODÁVKA STAVEBNEJ ČASTI		1
+RO14.2	-ME3	SERVOPOHON OKNA	/10.D5	DODÁVKA STAVEBNEJ ČASTI		1
+RO14.2	-ME4	SERVOPOHON OKNA	/10.D6	DODÁVKA STAVEBNEJ ČASTI		1
+RO14.2	-MV01	VENTILATOR 4kW 7,05A	/14.E2	DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY		1
+RO14.2	-MV02	VENTILATOR 4kW 7,05A	/15.E2	DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY		1
+RO14.2	-MV03	VENTILATOR 0,37kW 1,05A	/16.E2	DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY		1
+RO14.2	-QM11	MOT.SPÚŠŤAČ	/14.A2	OEL.SM-123-10	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-QM12	MOT.SPÚŠŤAČ	/15.A2	OEL.SM-123-10	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-QM13	MOT.SPÚŠŤAČ	/16.A2	OEL.SM-123-1,6	OEZ Letohrad	1
+RO14.2	-QS1.1-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/5.B5	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS1.2-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/5.B6	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS1.3-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/5.B7	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS2.1-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/6.B5	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS2.2-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/6.B6	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS2.3-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/6.B7	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS3.1-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/8.B5	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS3.2-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/8.B6	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS3.3-SB1	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE	/8.B7	TLAČ.OVLÁDAČ V SKRINKE		1
+RO14.2	-QS100	VYPÍNAČ	/1.B2	100A		1
+RO14.2	-QS101	VYPÍNAČ	/1.B4	100A		1
	R40	KABLOVÝ ROŠT 40cm				50
	+RO14.2	ROZVÁDZAČ RITTAL 800X2000X500				1
		INŠTALAČNÁ TRUBKA 6021				50
		PÁSOVINA FeZn30x4				80
		POMOCNY MATERIAL				1
	SR02	SPOJOVACIA SVORKA				40
		SVIETIDLO FARMER ŽIAROVKOVÉ ZÁVESNÉ		FARMER 511 29 02		
		SVIETIDLO FARMER VÝBOJKOVÉ		FARMER II 541 17 01		18
		SVIETIDLO FARMER ŽIAROVKOVÉS VÝLOŽNÍKOM		FARMER 513 04 01		30
		ŽARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W IP54				3
		SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA				6
	+ZS1,2	+ZS1 ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA SCAME		SCAME 431.1011-2		2