

Rozpis komponentov - Rozvádzač RM1 a MS01

	Názov	Výrobca, Typ	ks
1	Relé + Päťica DIN	FINDER 46.61.9.024.004 + 97.01SPA	14
2	Stykač DIN	Schneider Electric LC1D12BD 24VDC	10
3	Vyínač DIN	NOARK Ex9I125 3P/32	1
4	Istič DIN	NOARK Ex9BN 1P/B6	1
5	Istič DC DIN	NOARK Ex9BP-JX(+) 1P C10	1
6	Sínaný zdroj	MEAN WELL WDR-240-24 24VDC/10A	1
7	Prepätová ochrana	NOARK Ex9UE1+2 12,5 3P 275	1
8	Ochranný spínač motora s otočným spínačom	Eaton PKMZ0-6.3	9
9	Ochranný spínač motora s otočným spínačom	Eaton PKMZ0-16	1
10	Poistkové púzdro so signálkou na DIN	Púzdro na DIN TRACON TSKA4B 5x20mm	10
11	Frekvenčný Menič	ACOPOSinverter P86	1
16	MZ01 Hríbové tlačidlo, červené		1
17	MS01 Hlavný vypínač 2 pol NO		1
18	MS01 Hlavný vypínač 400V 1 pol NO		1
19	MS01 Tlačidlo so signálkou zelené 24V NO		2
22	MS01 Tlačidlo so signálkou červené 24V NO		2
23	MS01 Tlačidlo so signálkou biele 24V NO		2
24	MS01 Signálka zelená (zapnuté) 24V		1
25	MS01 Signálka biela (zapnuté 400V) 24V		1
26	PLC Hlavne	PLC X20CP1686	1
27	DIGITÁLNE VSTUPY	PLC X20DI9371	4
28	DIGITÁLNE VÝSTUPY	PLC X20DO9322	2
29	RS422/485 interface	PLC X20CS1030	1
30	POWER SUPPLY	PLC X20PS9400	1
31	POWERLINK	PLC X20BC0083	1