



POZNÁMKA:

- montáž nových prvků zab. zařízení
- demontáž kofaje a prvků zab. zařízení
- trasy káblov riešené pred začiatkom stavebného postupu
- úložné zariadenie:  
Z1 - plastový žľab Zekan1

Poznámka:  
Pred začiatkom výkopových prác je nutné presne vytýčiť a vyznačiť trasy podzemných sietí.  
Križovanie a súbehy s podzemnými vedeniami vykonať v zmysle normy STN 73 6005.