


12345

1. Posadzkę całego budynku na parterze obniżyć o 10 cm względem stanu istniejącego i wykonać na jednym poziomie.
2. Na cokole cegłanym zastosować papę izolacyjną zabezpieczającą przed podciąganiem kapilarnym.
3. W przypadku ścian cegłanych izolację z papy zastosować pod drewnianymi oczepami górnymi ścian przewidzianymi do wymiany.

NR RYS.

K-4