

ZÁRUBNÝ MŮR SO 411-33-33
MĚRKA 1:150



POZNÁMKA :
AKO LANOVÉ KOTVY JE MOŽNÉ PO DOHODĚ S PROJEKTANTOM REALIZOVAŤ AJ TOVÁRENSKY VÝRABANÉ KOTVY. VŠETKY KOTVY MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ V ZMYSLE PLATNEJ STN EN 1537 PRE HORNÉHOVÉ INJEKTOVANÉ KOTVY. KOTVU JE MOŽNÉ NAPÍŇAŤ AJ PO DOSAHNUTÍ POŽADOVANEJ PEVNOSTI KOREŇA KOTVY. ČIŽNÝCH KOTVÍK DOPADNUTOM ČI MIEŠANÝM ČI NA B. Z.

LEGENDA

NAVROVANÁ KONSTRUKCE	— — — — —
RÁSTLY/UPRAVENÝ TERÉN	— — — — —
NIVELETA KOČEJE Z.1	- - - - -
ZÁKLADOVÁ ŠKARA	— — — — —
OBRYSY BUDÍCÍHO MŮRU	— — — — —

AKO ANTIKORÓZNA OCHRANA A OCHRANA VODI BLÚDIAČOM PRÍDOM BUDE POUŽITÁ NASLEDUJÚCE SÚKLADY OCHRANŤCH NÁTEROVÝCH LÁTEK LOK :

- OCELOVÉ PODKLADNÉ PLATNÉ A HLAVY KOTVIE BUJÚ MUSIE BYT OPATRENÉ Z DÔVODU ZACHOVANIA ICH DLEJŠI ŽIVOSTNOSTI T. ZN EP ZKOVÝMI PRÁCHOM NR. 150 µm, Ie NÁTEROM MN EP HR. min 120µm a Ie NÁTEROM VN PVR HRUBŠKY min. 120 µm.
- AKO ČISTEN PVR NÁTERU OPODOROM POUŽIT RAB 9086, PAREBNÝ ODTIEN SA VŠAK MŢE POUŽIŤ DOBROU S. INVOSTOROM ZMENIT.

ODKRYŚ PAŹLIWEJ KONSTR.

POZNÁMKA :
ČÍSLA LANGVÝCH KOTVÍ SÚ UVEDENÉ LEN INFORMATÍVNE PRE POTREBY LEPŠIEHO PREHĽADU ICH PARAMETROV A SÚ NAPÍŇANÁ. PŘESNÝ POSTUP ICH REALIZÁCIE JE UVEDENÝ V TECHNICKÉ SPRÁVE TOHTO STAVEBNÉHO OBJEKTU (OBJEKTU). JE NUTNÉ PRETO PRIORITNE ZVOĽIŤ ICH POSTUP REALIZÁCIE NA ZÁKLADE POSTUPU VÝSTAVBY A NE NA ZÁKLADE ICH OČÍSLOVANIA V TÝTOJ PRÍLOHE.

[illegible]