



- Zdemontować orynnowanie i pokrycie dachu z blachodachówki
- Demontaż papy i deskowania (30 % desek do odzysku)
- Uzupełnić braki w istniejącej warstwie wełny mineralnej gr. 15 cm- 20 %)
- Wykonać na wszystkich krokwiach nabitki z krawędziaków 10 x 10 cm
- Ułożyć dodatkową warstwę wełny mineralnej Ursa DF 40 gr. 10 cm
- Wykonać nowe deskowanie dachu z desek gr. 2,5 cm
- Wykonać nowe pokrycie dachu z blachodachówki z orynnowaniem
- Wykonać nową ławę kominiarską
- Wymiana okien połaciowych  $U < 1,1 \text{ W/ (m}^2 \times \text{K)}$
- Przemurować kominy ponad dachem (z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie wapienno- cementowej)