



Skala: 1:100	Data: 13.12.201
--------------	-----------------

1. W konstrukcji słupa lub ściany osadzić wg. projektu instalację elektrycznej oznaczone symbolem E2 pręta Fe16mm jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej. Przy wywodzeniu pręta ze słupa bądź ściany zabezpieczyć antykorozyjnie.
2. W ścianach pod ociepleniem budynku wg. projektu instalację elektrycznej prowadzić płaskownik oznaczony symbolem E3 Fe2x25x4mm z dachu do kontrolnego zacisku probierczego ZP na poziomie terenu.
3. Na dachu zielnym pod 15 cm warstwą ziemi bądź płytami granitowymi prowadzić wg. projektu instalację elektrycznej płaskownik oznaczony symbolem E4 Fe2x25x4mm.