



POZNÁMKA:

- montáž nových prvkov zab. zariadenia
- demontáž koľaje a prvkov zab. zariadenia
- trasy dočasných káblov riešené pred začiatkom stavebného postupu
- trasy dočasných káblov riešené v predchádzajúcom stavebnom postupe
- rušené trasy dočasných káblov

- ťažné zariadenie:

- Z1 - plastový žľab Zekan1
- Z2 - plastový žľab Zekan2

Pretlak - vrchná časť chráničky min. 1,5m pod pláňou žel. spodku, (resp. minimálne 2,10 m od hornej plochy podvaly), pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z týchto dvoch podmienok, káble budú zatiahnuté v chráničke

Poznámka:

Pred začiatkom výkopových prác je nutné presne vytyčiť a vyznačiť trasy podzemných sietí. Križovanie a súbehy s podzemnými vedeniami vykonať v zmysle normy STN 73 6005.