

nasadenie koruny stromu minimálne vo výške 2,5 m

uviazanie kmeňa stromu o konštrukciu

mulčovanie štrkom frakcie 4-8 v hrúbke 50 mm

CESTA

CYKLOCHODNÍK

perforovaná rúra vyplnená štrkom

výmena substrátu

koreňový krčok musí byť nad úrovňou terénu

Vysádzať sa budú dreviny s balom, s veľkosťou obvodu kmeňa 14 - 16 cm s výškou nasadenia koruny 2,5 m alebo vyššou.

VÝKOP VÝSADBOVÉHO OTVORU so štvorcovým pôdorysom 1600 x 1600 mm do hĺbky 1 m .

OSADENIE NOSNÉHO RÁMU KOVOVEJ MREŽE do betónového základu pomocou závitových tyčí M8.

PRÍPRAVA SUBSTRÁTU

VÝSADBOVÁ JAMA môže byť skoro rovnako vysoká ako výšba koreňového balu, šírka 1,5-2 krát väčšia ako koreňový bal.

KOREŇOVÝ KRČOK musí byť pri výsadbe nad zemou.

DRENÁŽNA RÚRA PERFOROVANÁ dĺžky 1 m , priemer 10 cm, naplnená štrkom frakcie 16/32 sa položí do výsadbovej jamy ku koreňovému balu, pričom sa ponechá vytŕčať nad terénom 5 až 10 cm.

ZASYPANIE JAMY pripraveným subtrátom a zalievame vodou, aby pôda klesla.

MULČ bude použitý proti prerastaniu buriín. Povrch jamy sa zamulčuje štrkom frakcie 4-8. v hrúbke 5 cm

KOTVENIE kmeňa strom bude formou priviazania na kovovú konštrukciu v tých miestach po obvode kruhového roštu.

REZ DREVINY sa robí ak je potrebné odstrániť zlomené a poškodené konáre. Nikdy sa neodstraňuje terminál.

ZÁLIEVKA je nevyhnutná hneď po vysadení stromu. V nasledujúcich dňoch sa každý novovysadený strom zalieva 100 l vody každý druhý deň, neskôr 200 l vody za týždeň a postupne jsa zálievka znižuje.

