



- Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytyčenie podzemných inžinierskych sietí na mieste osadenia stĺpa (podzemné vedenia sú zakreslené informatívne)
- Všetky križovania a súběhy zrealizovať v zmysle STN 73 6005
- Pri prípadnom priblížení s podzemným vedením kopať ručne !
- Po uložení káb. vedení NN zmerať trasu vedení a zakresliť ich do kolaudačného plánu podľa skutočného prevedenia



NH PARTNER