KLAPA PPOŻ. [KP_NO_-1.50] MONTOWANA W ETAPIE 2 REALIZACJI INWESTYCJI.
W ETAPIE 1 DO WSKAZANEJ LOKALIZACJI NALEŻY DOPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE OKABLOWANIE STERUJĄCE I MONITORUJĄCE. WŁĄCZENIE WW. KLAPY DO SYSTEMU SAP JEST W ZAKRESIE ETAPU 2 REALIZACJI INWESTYCJI.
MIEJSCE POŁĄCZENIA MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ Z CENTRALI CSP ZAMONTOWANEJ W BUDYNKU "B" (REALIZOWANEJ W ETAPIE 2).
W ETAPIE 1 DO WW. LOKALIZACJI NALEŻY DOPROWADZIĆ OKABLOWANIE Z CENTRALI CSP ZAMONTOWANEJ W BUDYNKU "A"
PPOŻ
K100H60
h= -0.76 m
PRZEJŚCIE POŻAROWE
T201:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.51], [KP_NO_-1.52]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.24], [KP_NO_-1.55]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.51]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.52]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.55]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.24]
T201A:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.53], [KP_NO_-1.54]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.25], [KP_NO_-1.56]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.53]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.54]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.56]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.25]
T202:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-101A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-101B
WY3: WYŁĄCZENIE SYGNALIZACJI SSWIN
WY4:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.28]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.50]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.78]
WE4:
T203: (SYGNAŁY DO SZAFY TELEMECHANIKI - RIT)
WY1: WYŁĄCZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
WY2: WYŁĄCZENIE INSTALACJI KOGENERACJI
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.23]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.23]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.76]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.77]
T204:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.116]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.115]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.114]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.84]
T206:
WY1: ZAMKNIĘCIE ZAWORU WODY BYTOWEJ
WY2: URUCHOMIENIE HYDROFORU POŻAROWEGO
WE1: MONITOROWANIE ZAWORU WODY BYTOWEJ
WE2: MONITOROWANIE HYDROFORU PPOŻ. - PRACA
WE3: MONITOROWANIE HYDROFORU PPOŻ. - AWARIA
WE4:
T101:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.77], [KP_NO_-1.22], [KP_NO_-1.78],
[KP_NO_-1.84], [KP_NO_-1.114], [KP_NO_-1.115], [KP_NO_-1.116]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.33], [KP_NO_-1.79], [KP_NO_-1.26], [KP_NO_-1.106],
[KP_NO_-1.31], [KP_NO_-1.107], [KP_NO_-1.14], [KP_NO_-1.13]
WE1: MONITORING ZSP-1/1 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/1 - BRAK 230V
WE3: MONITORING ZSP-1/2 - AWARIA
WE4: MONITORING ZSP-1/2 - BRAK 230V
T101A:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.32], [KP_NO_-1.110]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.28], [KP_NO_-1.78], [KP_NO_-1.50]
WE1: MONITORING ZSP-1/1 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/1 - BRAK 230V
WE3: MONITORING KLAPY [KP_NO_-1.30]
WE4: MONITORING KLAPY [KP_NO_-1.32]
T102:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.92], [KP_NO_-1.93], [KP_NO_-1.35]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.30], [KP_NO_-1.83], [KP_NO_-1.119]
WE1: MONITORING ZSP-1/3 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/3 - BRAK 230V
WE3:
WE4:
T102A:
WY (I/4V): URUCHOMIENIE LINII SYGNALIZACYJNEJ "5M"
T102B:
WY (I/4V): URUCHOMIENIE LINII SYGNALIZACYJNEJ "5MA"
T103:
WY1: SYGNAŁ DO ROZDZ. [KA-01-A]
- WYŁ. KURTYNY POSTRZESZALNEJ
- WYŁ. NAGŁOŚNIENIA
WY2:...
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.35]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.92]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.93]
WE4:
T104:
WE1: MONITORING ZSP-1/5 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/5 - BRAK 230V
WE3:
WE4:
ZSP-1/5 (zasil. ASD-1/5)
T105:
WY1: AHU [NW06] - WYŁĄCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
WE1: AHU [NW06] - POTWIERDZENIE REALIZACJI SCENARIUSZA
WE2:
T106:
WY1: AHU [NW03,1] - WYŁĄCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
WE1: AHU [NW03,1] - POTWIERDZENIE REALIZACJI SCENARIUSZA
WE2:
T107:
WY1: AHU [NW05] - WYŁĄCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
WE1: AHU [NW05] - POTWIERDZENIE REALIZACJI SCENARIUSZA
WE2:
T108:
WY1:
WE1: MONITORING ZSP-1/4 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/4 - BRAK 230V
ZSP-1/4 (zasil. ASD-1/4)
T109:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.70], [KP_NO_-1.65], [KP_NO_-1.97], [KP_NO_-1.89],
[KP_NO_-1.85], [KP_NO_-1.59], [KP_NO_-1.94], [KP_NO_-1.99],
[KP_NO_-1.71]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.18]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.70]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.65]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.97]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.89]
T110:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.58], [KP_NO_-1.113], [KP_NO_-1.69], [KP_NO_-1.9],
[KP_NO_-1.17], [KP_NO_-1.47], [KP_NO_-1.101], [KP_NO_-1.1],
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.62], [KP_NO_-1.36], [KP_NO_-1.62], [KP_NO_-1.15],
[KP_NO_-1.39]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.65]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.58]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.71]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.18]
T111:
T112:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.91], [KP_NO_-1.108], [KP_NO_-1.75]
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP:
[KP_NO_-1.73], [KP_NO_-1.41], [KP_NO_-1.88], [KP_NO_-1.4]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.94]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.99]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.58]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.113]
T112:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.69]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.9]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.17]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.47]
T113:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.101]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.1]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.62]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.36]
T114:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.62]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.15]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.39]
WE4:
T120:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-107A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-107A
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.4]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.41]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.88]
WE4:
T121:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-106A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-106B
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.73]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.73]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.108]
WE4:
T122:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-105A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-105B
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.75]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.75]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.91]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.108]
T123:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-105A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-105B
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.06]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.07]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.21]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.74]
T124:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.119]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.83]
WE3:
WE4:
T201A:
WY1: ZAMKNIĘCIE KLAP [KP_NO_-1.20]
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.20]
WE2:
T210:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-103A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-103B
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.13]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.14]
WE3:
WE4:
T211:
WY1: ODBLOKOWANIE KDI-104A
WY2: ODBLOKOWANIE KDI-104B
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.11]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.12]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.27]
WE4:
T212:
WE1: MONITORING ZSP-1/6 - AWARIA
WE2: MONITORING ZSP-1/6 - BRAK 230V
WE3: MONITORING ZSP-1/7 - AWARIA
WE4: MONITORING ZSP-1/7 - BRAK 230V
T207:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.26]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.29]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.28]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.30]
T208:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.34]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.76]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.89]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.103]
T209:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.33]
WE2: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.102]
WE3: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.105]
WE4: MONITOROWANIE KLAPY [KP_NO_-1.107]
T210:
T211:
T212:
T217:
T218:
T219:
T220:
T215:
T216:
T213:
T214:
T221:
T222:
T223:
T224:
T225:
T226:
T227:
T228:
T229:
T230:
T231:
T232:
T233:
T234:
T235:
T236:
T237:
T238:
T239:
T240:
T241:
T242:
T243:
T244:
T245:
T246:
T247:
T248:
T249:
T250:
T251:
T252:
T253:
T254:
T255:
T256:
T257:
T258:
T259:
T260: