



CZUJNIK AUTOMATYKI POGODOWEJ
(CZUJNIK WIATRU I DESZCZU)
SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ
[MONTAŻ NA MASZCIE STACJI METEO]

LEGENDA SSP (STEROWANIE):

	CSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI I AUTOMATYKI POŻAROWEJ. MONTAŻ NA ŚCIANIE, NA WYSOKOŚCI h=1.6m OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI (ŚRODEK WYSWIELACZA)
	WPS	WYKONCZONE PANELE OBSŁUGI SYSTEMU SYGNALIZACJI I AUTOMATYKI POŻAROWEJ. MONTAŻ NA ŚCIANIE, NA WYSOKOŚCI h=1.6m OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI (ŚRODEK WYSWIELACZA)
	K1	MODUŁ KONTROLNY (MIN. 4x WEJ. NADZOROWANE)
	K2	MODUŁ STERUJĄCY (MIN. 4x WYJ. PRZEKAŹNIKOWE)
	K3	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY (MIN. 1x WYJ. PRZEKAŹNIKOWE / MIN. 2x WEJ. NADZOROWANE)
	K4	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY (MIN. 2x WYJ. PRZEKAŹNIKOWE "DŁUŻEJ MOCY" / MIN. 4x WEJ. NADZOROWANE)
	K5	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY (MIN. 2x WYJ. PRZEKAŹNIKOWE / MIN. 4x WEJ. NADZOROWANE)
	K6	MODUŁ LINII SYGNALIZACYJNEJ (MIN. 1x WYJ. NAPIĘCZOWE NADZOROWANE)
	K7	CERTYFIKOWANY ZABŁCZ BUFOROWY DLA URZĄDZEŃ PP-Ż
	K8	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
	K9	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZE WSKAZNIEM OPTYCZNYM
	K10	SYGNALIZATOR OPTYCZNY
	K11	JEDNOSTKA OCENIĄCA ZASTYKAJĄCO SYSTEMU DETEKCYI DYMU (ASD - 2 ANGIELSKIE ZASTYKAJĄCE CZUŁKI DYM)
	K12	TRASY KABLOWE E90 (WG TOMU DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SIŁNOPRĄDOWYCH)
	K13	PION

UWAGI:

- MODUŁY KONTROLNE, STERUJĄCE I KONTROLNO-STERUJĄCE NALEŻY INSTALOWAĆ:
 - NA ŚCIANIE, NAD SUFITEM PODWIESZANYM.
 - NA ŚCIANIE, W PRZESTRZENI PRZYSUPTOWEJ.
 - MIEJSCE MONTAŻU POWINNO UNGŁĘDNIĆ DOSTĘP DLA PRACOWNIKÓW SERWISU (SUFIT DEMONTOWAŁY LUB REWIZJA W SUFICIE STALYMI).
- ZASILACZE NISKONAPIĘCOWE ZAWIĄZANE NALEŻY INSTALOWAĆ:
 - NA ŚCIANIE, NAD SUFITEM PODWIESZANYM.
 - NA ŚCIANIE, W PRZESTRZENI PRZYSUPTOWEJ.
 - MIEJSCE MONTAŻU POWINNO UNGŁĘDNIĆ DOSTĘP DLA PRACOWNIKÓW SERWISU (SUFIT DEMONTOWAŁY LUB REWIZJA W SUFICIE STALYMI).
- INSTALACJE SYSTEMU SSP W OBSZARACH NIENADZOROWANYCH PRZEZ SYSTEM NALEŻY PROWADZIĆ PRZEWODAMI O ODOPORNOCI ODNOWEJ MIN. PH30 W TORACH E90.
- POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMENTAMI PĘTLIOWYMI SĄ SCHEMATYCZNE (W CELU UŁATWIENIA IDENTYFIKACJI KOLEJNOŚCI POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW), NIE PREZENTUJĄ PRZECYGNIEGO PRZEBIEGU TRASY PRZEWODU.

LEGENDA ODDYMIANIE:

	CS	CENTRALA STERUJĄCA SYSTEMEM ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ
	CD	RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
	CL	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA (Z KLUCZEM)
	CL1	SŁOWNIK ELEKTRYCZNY 24Vdc SYSTEMU AUTOMATYKI KOMPENSACJI (DOSTAWIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ)

UWAGA:

- RĘCZNE PRZYCISKI ODDYMIANIA NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH (ŚRODEK PRZYCISKU NA WYSOKOŚCI 1.2M OD POZIOMU PODŁOGI).

OPIS KORYT I DRABIN KABLOWYCH

szerokość koryta/drabiny

K- koryto/D- drabina

wysokość koryta/drabiny

K200H60
DK=...

wysokość prowadzenia koryta/drabiny
(spód koryta)

UWAGA:

- TRASY KORYT / DRABIN KABLOWYCH NA POTRZEBY INSTALACJI SAP UJĘTO W DOKUMENTACJI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - SIŁNOPRĄDOWEJ.

ZASTOSOWANE SYMBOLE GRAFICZNE URZĄDZEŃ SĄ PRZYKŁADOWE I NIE WSKAZUJĄ NA KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW.

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6

Nr	Opis	Strona
A1	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	1
A2	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	2
A3	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	3
A4	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	4
A5	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	5
A6	245-PW-SBA-EA-RZU-DA-0007-A6	6