

KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

D.1.2.5-03 KABELOVÁ LISTINA ASEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Obec Vřesovice Vřesovice 72 696 48 Ježov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.2.5 TPS-Silnoproud
NÁZEV STAVBY	KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
MÍSTO	k. ú. Vřesovice; 786748, parc. č. st. 34, číslo p. 19
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	02/2026

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RE						
P01.1	4x25	CYKY-J	WLP01.1	přípojková skříň SS200/NKE	rozdávěč RE	přípojková skříň osazena sadou pojistek 3x 80A gG
P01.2	4x25	CYKY-J	WLP01.2	přípojková skříň SS200/NKE	rozdávěč RE	přípojková skříň osazena sadou pojistek 3x 80A gG
01.1	4x16	CYKY-J	WL01.1	rozdávěč RE	běžná spotřeba rozváděč RMS	hlavní jistič 3x 40A s vypínací charakteristikou B
01.1.1	5x1,5	CYKY-J	WL01.1.1	rozdávěč RE	ovládání HDO rozváděč RMS běžná spotřeba	
01.2	4x16	CYKY-J	WL01.2	rozdávěč RE	vytápění a ohřev vody rozváděč RMS	hlavní jistič 3x 32A s vypínací charakteristikou B
01.2.1	5x1,5	CYKY-J	WL01.2.1	rozdávěč RE	ovládání HDO vytápění a ohřev vody rozváděč RMS	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS						
01.1	4x16	CYKY-J	WL01.1	rozdávěč RE	běžná spotřeba rozváděč RMS	přívodní kabel
01.1.1	5x1,5	CYKY-J	WL01.1.1	rozdávěč RE	ovládání HDO rozváděč RMS běžná spotřeba	přívodní kabel
01.2	4x16	CYKY-J	WL01.2	rozdávěč RE	vytápění a ohřev vody rozváděč RMS	přívodní kabel
01.2.1	5x1,5	CYKY-J	WL01.2.1	rozdávěč RE	ovládání HDO vytápění a ohřev vody rozváděč RMS	přívodní kabel
PE01	1x25	H07V-K	WS01	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování společná uzemňovací soustava	
PE02	1x10	H07V-K	WS02	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování venkovní zařízení tepelné čerpadlo	
PE03	1x10	H07V-K	WS03	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.03 rozváděč slaboproudu	
PE04	1x10	H07V-K	WS04	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.04 zařízení fotovoltaické elektrárny	
PE05	1x10	H07V-K	WS05	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.05 přívod vody	
PE06	1x6	H07V-U	WS06	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.05 rozdělovač podlahového topení	
PE07	1x6	H07V-U	WS07	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.05 zařízení tepelné čerpadlo	
PE08	1x6	H07V-U	WS08	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.05 úpravna vody	
PE09	1x6	H07V-U	WS09	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.05 rozváděč tepelné čerpadlo	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.01	osvětlení ovládané systémem DALI
a	5x1,5	CYKY-J		ovládač DALI	osvětlovací tělesa obvod S1/a	
b	5x1,5	CYKY-J		ovládač DALI	osvětlovací tělesa obvod S1/b	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.07, 1.08, 1.10, 1.11	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS3	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.12, 1.13, nouzové osvětlení m.č.1.02	
S3/d	4x2xAWG23	FTP cat.6	WLS3/d	zdroj pisoáru pro nouzový systém m.č.106	systém nouzového systému m.č.106	akusticko-optická signalizace umístěna v m.č.1.01
S3/g	3x1,5	CYKY-J	WLS3/g	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.02, 1.09	
g	3x1,5	CYKY-O	WLSg	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení S3/g m.č.1.02, 1.09	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS4	rozdávěč RMS	osvětlení venkovní na plášti	
S5	3x1,5	CYKY-J	WLS5	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.0.01	
S6	3x1,5	CYKY-J	WLS6	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.	
I	3x1,5	CYKY-O	WLI	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení S7, S8, S9, m.č.1.01	
S7	3x1,5	CYKY-J	WLS7	rozdávěč RMS	osvětlení pergola	spínané impulsním relé ovládačem I
S8	3x1,5	CYKY-J	WLS8	rozdávěč RMS	osvětlení pergola	spínané impulsním relé ovládač I
S9	3x1,5	CYKY-J	WLS9	rozdávěč RMS	osvětlení pergola	spínané impulsním relé ovládač I
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.01	pro PC
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.01	pro PC
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.01	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ4	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.01	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ5	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ6	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 lednička	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ7	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 lednička	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ8	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 kávovar	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ9	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ10	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 elektrická trouba	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ11	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07	
Z12	3x2,5	CYKY-J	WLZ12	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 myčka nádobí	
Z13	3x2,5	CYKY-J	WLZ13	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 mikrovlnná trouba	
Z14	3x2,5	CYKY-J	WLZ14	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.07 mikrovlnná trouba	
Z15	3x2,5	CYKY-J	WLZ15	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.06 rozváděč slaboproudu	pro PC
Z16	3x2,5	CYKY-J	WLZ16	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.02, 1.03, 1.04, 1.05	
Z17	3x2,5	CYKY-J	WLZ17	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.05 úprava vody	
Z18	3x2,5	CYKY-J	WLZ18	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.05 rozdělovač podlahového topení	
Z19	3x2,5	CYKY-J	WLZ19	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.12	
Z20	3x2,5	CYKY-J	WLZ20	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.13	
Z21	3x2,5	CYKY-J	WLZ21	rozdávěč RMS	zásuvky 230V pergola	
Z22	3x2,5	CYKY-J	WLZ22	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.0.01	
Z23	3x2,5	CYKY-J	WLZ23	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.0.01	
Z24	5x2,5	CYKY-J	WLZ24	rozdávěč RMS	zásuvky 400V m.č.0.01	400V/16A/5p
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.01 elektrické plátno	žaluziový ovládač
	5x1,5	CYKY-J		žaluziový ovládač	elektrické plátno	
V2	5x4	CYKY-J	WLV2	rozdávěč RMS	vývod 400V venkovní zařízení tepelné čerpadlo	
V3	5x2,5	CYKY-J	WLV3	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.07 varná deska	
V4	3x1,5	CYKY-J	WLV4	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.03 zařízení PZTS	
V5	3x2,5	CYKY-J	WLV5	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.08 osoušeč rukou	
	1680W	Jet Hand Dryer	300		bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V6	3x2,5	CYKY-J	WLV6	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.11 osoušeč rukou	
	1680W	Jet Hand Dryer	300		bezkontaktní tryskový osoušeč rukou	
V7	3x1,5	CYKY-J	WLV7	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.11 zdroj pisoáry	
V7.1	3x1,5	CYKY-O	WLV7.1	zdroj pisoáru	pisoár m.č.1.11	
V7.2	3x1,5	CYKY-O	WLV7.2	zdroj pisoáru	pisoár m.č.1.11	
V7.3	3x1,5	CYKY-O	WLV7.3	zdroj pisoáru	pisoár m.č.1.11	
V8	3x2,5	CYKY-J	WLV8	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.05 rozváděč tepelné čerpadlo	
V8.1	5x1,5	CYKY-J	WLV8.1	rozdávěč RMS	ovládání HDO vytápění a ohřev vody rozváděč tepelné čerpadlo	
V9	5x4	CYKY-J	WLV9	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.05 zařízení tepelné čerpadlo	
V10	5x10	CYKY-J	WLV10	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.04 zařízení FVE	
V10.1	5x1,5	CYKY-J	WLV10.1	rozdávěč RMS	ovládání HDO zařízení FVE	