

## **CZEŚĆ I. KONSERWACJA PODŁÓG WINYLOWYCH I PARKIETU - INSTRUKCJA**

### **Codziennie**

Zamiatanie parkietu drewnianego mopem z mikrofibry, miotłą z miękkim włosem lub przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. W razie potrzeby przetarcie mopem z mikrofibry z użyciem czystej wody lub środkiem Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody. Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

### **Raz w tygodniu**

Mycie mopem z mikrofibry z użyciem środka Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l. Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

### **Raz na kwartał**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> parkietu. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Raz w roku**

Wszystkie zabrudzenia i nawarstwiony środek konserwujący należy usunąć przy użyciu środka L94 w formie nierozcieńczonej. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. Następnie po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> parkietu. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Usuwanie plam i silnych zabrudzeń**

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się L94 w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

### **UWAGA:**

Należy unikać mycia podłogi z parkietu z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

## CZEŚĆ II. KONSERWACJA PODŁOGI WINYLOWEJ - INSTRUKCJA

### **Codziennie**

Zamiatanie paneli winylowych mopem z mikrofibry, miotłą z miękkim włosiem lub przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosa w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. W razie potrzeby przetarcie mopem z mikrofibry z użyciem czystej wody lub środkiem Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody. W razie potrzeby polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką. Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

### **Raz w tygodniu**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej a następnie polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką (min. 400-600 rpm). Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

### **Raz na kwartał**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> paneli winylowych. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Raz w roku**

Wszystkie zabrudzenia i nawarstwiony środek konserwujący należy usunąć przy użyciu środka L94 w formie nierozcieńczonej. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. Następnie po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> paneli winylowych. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Usuwanie plam i silnych zabrudzeń**

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się L94 w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

### **UWAGA:**

Należy unikać mycia podłogi z paneli winylowych z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

## INSTRUKCJA

### obsługi witraży naklejanych.

1. Myć witraże należy miękką ściereczką lepiej „na sucho”. Unikać wpłynięcia wody lub innych środków w miejsca łączenia taśmy z taśmą lub taśmy z folią. Przy myciu należy używać płynu do mycia szyb w spreju: rozpylić płyn po powierzchni z odległości i unikać stworzenie „strumieni”. Zalecane przemyciem delikatne przetarcie lub zmiotanie (miękką zmiotką) „na sucho” do likwidacji grubego kurzu i nieczystości.
2. Nie naciskać na powierzchnie!
3. Nie trzeć i nie drapać w razie zabrudzeń. Zabrudzenia likwidować środkami na bazie alkoholu – „Denatural”, spiritus.
4. W przypadku oderwania taśmy: wytrzeć folie do sucha, nie dotykając taśmę od strony kleju przyłożyć ją z powrotem i przycisnąć, w ostateczności można dać kropkę kleju BEZ CYANOKTRYLATU (Kropelka).
5. Przy myciu zalecane jest unikanie kontaktu metalowej biżuterią – pierścionki, bransolety – z folią.
6. Nie stosować na powierzchni witraży taśmy polimerowej klejącej – np. przyklejać ogłoszenia itp. Kontakt papierowej taśmy z witrażem może być, ale bardzo krótki – 3-6 godzin, bez mocnego naciskania na miejsca przyklejania.

## INSTRUKCJA

### mycia okien z ramą drewnianą

1. Myć ramy okienne dobrze wyciśniętą ściereczką i nieinwazyjnym środkiem chemicznym unikać zalania wody.