

OBSAH:

- 3.21.1 Prehľad relé a kontaktov
- 3.21.2 Prehľad relé a kontaktov
- 3.21.3 Prehľad relé a kontaktov - doplnenie exist. stojanov
- 3.21.4 Obsadenie kontaktov ističov

NÁZOV RELÉ	PŘI./ODPAD.	TYP RELÉ	STOJAN POSCHODIE POLE	VINUTIE, KONTAKT ZAPOJENÝ NA LISTE								
				VIN.	10	20	30	40	50	60	70	80
rez.			2-1501									
rez.			2-1502									
rez.			2-1503									
rez.			2-1504									
rez.			2-1505									
rez.			2-1506									
rez.			2-1507									
rez.			2-1508									
rez.			2-1401									
rez.			2-1402									
rez.			2-1403									
rez.			2-1404									
rez.			2-1405									
rez.			2-1406									
rez.			2-1407									
rez.			2-1408									
1LCS	+	NMŠ2-60	2-1301	3.11.1	3.9/R	3.9/Z						
1LBS	-	NMŠ2-60	2-1302	3.11.1	3.9/R				3.11.1/R			
Pr1LYS	+	NMŠ2-60	2-1303	3.11.1	3.9/R							
1LPn	-	NMŠM1-1500	2-1304	3.9	3.9/R	3.11.1/R	3.11.1/R	3.11.1/R		3.9/R		

NÁZOV RELÉ	PŘI./ODPAD.	TYP RELÉ	STOJAN POSCHODIE POLE	VINUTIE, KONTAKT ZAPOJENÝ NA LISTE								
				VIN.	10	20	30	40	50	60	70	80
RS	+	NMŠ2-4000	2-1305	3.20.2	—	3.20.2/Z	—		—	3.20.2/Z	—	3.20.2/R
RSQ	+	NMŠM1-1500	2-1306	3.20.2				3.20.2/R		3.20.2/Z		
RSQ1	+	NMŠ1-2000	2-1307	3.20.2		3.20.2/P						
SK	-	NMŠ1-2000	2-1308	3.9		3.9/R		3.20.3/Z	3.20.3/R	3.20.3/R		3.9/R
2LN	-	NMŠ1-2000	2-1201	3.9	3.11.2/R	3.11.2/R	3.11.2/P			3.9/Z	3.9/Z	3.9/R
2LNO	-	NMŠ1-2000	2-1202	3.9	3.9/R	3.9/R	3.9/R	3.9/Z				
2LDS	-	NMŠM1-1500	2-1203	3.9	3.9/P	3.9/R	3.11.2/Z	3.11.2/R	3.11.2/P	3.11.2/R	3.11.2/R	3.9/R
2LPn	-	NMŠM1-1500	2-1204	3.9	3.11.2/R	3.9/R	3.11.2/R	3.11.2/P	3.9/Z	3.9/R		
2LHm	-	NMŠ1-2000	2-1205	3.9	3.11.2/Z	3.11.2/P	3.11.2/Z	3.9/P	3.11.2/R	3.11.2/R	3.11.2/P	3.9/Z
2LGm	-	NMŠ1-2000	2-1206	3.9		3.11.2/P						
2LG4	-	NMŠ1-2000	2-1207	3.9	3.9/R	3.11.2/P		3.11.2/R				
rez.			2-1208									
2L1YS	-	NMŠ1-2000	2-1101	3.11.2		3.9/R		3.11.2/R		3.9/Z		3.9/P
2LZS	-	NMŠ1-2000	2-1102	3.11.2		3.11.2/Z		3.9/P				3.9/P
2LCS	+	NMŠ1-2000	2-1103	3.11.2				3.9/Z		3.9/R		
2LBS	-	NMŠ1-2000	2-1104	3.11.2		3.9/R		3.11.2/R				
2L2YS	-	NMŠ1-2000	2-1105	3.11.2		3.11.2/P		3.9/R		3.9/Z		3.9/P
Pr2LYS	+	NMŠ1-2000	2-1106	3.11.2		3.11.2/Z		3.9/P				
Pr2LZS	-	NMŠ1-2000	2-1107	3.11.2		3.11.2/Z		3.9/P				

[illegible][illegible]

PREHĽAD RELÉ MALOROZMEROVÝCH

[illegible]

Legenda:

_____ - montáž

PS,S0:	PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov	3.21.3
Príloha:	Prehľad relé a kontaktov - doplnenie exist. stojanov	

NÁZOV ISTIČA	TYP ISTIČA	STOJAN – POSCHODIE POLE	KONTAKT ZAPOJENÝ NA LISTE						Názov napätia
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
J1/C10A	PL7–C10/2	2–0901	3.20.2	3.20.2					OT
J2/C6A	PL7–C6/2	2–0902	3.20.2	3.20.2					L/N
J3/C6A	PL7–C6/2	2–0903	3.20.2	3.20.2					P230/Z230
J4/C0,5A	PL7–C0,5/2	2–0904	3.20.2	3.20.2					HIS
J5/C0,16A	CBI,QY–I(13)–U1–0,16A	2–0905	3.20.2						HNB+
J6/C0,16A	CBI,QY–I(13)–U1–0,16A	2–0906	3.20.2						HNB–
J7/C0,5A	PL7–C0,5/2	2–0907	3.20.3	3.20.3					BZKS
J8/C0,5A	PL7–C0,5/2	2–0908	3.20.3	3.20.3					POBS
J9/C0,5A	PL7–C0,5/2	2–0909	3.20.3	3.20.3					POBS
J10/C5A	PL7–C5/2	2–0910	3.20.3	3.20.3					+ / –
J11/C5A	PL7–C5/2	2–0911	3.20.3						S
J12/C5A	PL7–C5/2	2–0912	3.20.3						SK