



OBSAH:


- 5.14.1 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ1
- 5.14.2 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ3
- 5.14.3 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ4
- 5.14.4 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ6
- 5.14.5 Ovládanie a indikácie EZ




**Poznámky:**

— - rušené prvky









Legenda:

1xy 2xy 3xy 4xy prepojovacia svorkovnica WAGO 280-621

x-W-y stredová prepojka  
(prepojovací mostík na svorkovnici WAGO, napr. 280-402 alebo 280-409)





EZ6

PS,S0:	PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov	5.14.5
Príloha:	Ovládanie a indikácie EZ - SP3	