




OBSAH:

- 8.18.1 Zapojenie prestavníka 2N
- 8.18.2 Zapojenie prestavníka 1N
- 8.18.3 Zapojenie prestavníka 5


POZNÁMKA:

-  - nové prvky a spoje
-  - rušené prvky a spoje



ZÁVER	VÝHYBKÁ	JAZYKY	
HÁKOVÝ	dvojica	VPRAVO	
ČEZUŠŤOVÝ	dvojica	V?AVO	

PREST: 2N





W – prepojovací mostík WAGO 280–402

1xy 2xy 3xy 4xy prepojovacia svorka WAGO 280–621

PS,S0:	PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov
Príloha:	Zapojenie prestavníka 2N

8.18.1





ZÁVER	VÝHYBKA	JAZYKY	
HÁKOVÝ	samostatná	VPRAVO	
ČEZUŠŤOVÝ	samostatná	V?AVO	

PREST: 5

W - prepojovací mostík WAGO 280-402

1xy 2xy 3xy 4xy prepojovacia svorka WAGO 280-621