

CZĘŚĆ I. KONSERWACJA PODŁÓG WINYLOWYCH I PARKIETU - INSTRUKCJA

Codziennie

Odkurzanie parkietu drewnianego przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zamiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego czystą wodą lub z użyciem środka Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopem z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu.

Raz w tygodniu

Odkurzanie parkietu drewnianego przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zamiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego z użyciem środka Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopem z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu.

Raz na kwartał

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m² parkietu. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

Raz w roku

Wszystkie zabrudzenia i nawarstwiony środek konserwujący należy usunąć przy użyciu środka L94 w formie nierozcieńczonej. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. Następnie po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m² parkietu. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

Usuwanie plam i silnych zabrudzeń

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się L94 w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

UWAGA:

Należy unikać mycia podłogi z parkietu z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

CZEŚĆ II. KONSERWACJA PODŁOGI WINYLOWEJ - INSTRUKCJA

Codziennie

Odkurzanie paneli winylowych przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zmiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego z użyciem środka Everclear półmat lub półpołysk w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopu z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu. W razie potrzeby polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką. Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

Raz w tygodniu

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej a następnie polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką (min. 400-600 rpm).

Raz na kwartał

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m² paneli winylowych. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

Raz w roku

Wszystkie zabrudzenia i nawarstwiony środek konserwujący należy usunąć przy użyciu środka L94 w formie nierozcieńczonej. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. Następnie po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear półmat lub półpołysk w ilości 1 l płynu na 30-40 m² paneli winylowych. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

Usuwanie plam i silnych zabrudzeń

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wymyć. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się L94 w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

UWAGA:

Należy unikać mycia podłogi z paneli winylowych z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

INSTRUKCJA

obsługi witraży naklejanych.

1. Myć witraże należy miękką ściereczką lepiej „na sucho”. Unikać wpląnięcia wody lub innych środków w miejsca łączenia taśmy z taśmą lub taśmy z folią. Przy

myciu należy używać płynu do mycia szyb w spreju: rozpylić płyn po powierzchni z odległości i unikać stworzenie „strumieni”. Zalecane przemyciem delikatne przetarcie lub zmiotanie (miękką zmiotką) „na sucho” do likwidacji grubego kurzu i nieczystości.

2. Nie naciskać na powierzchnie!
3. Nie trzeć i nie drapać w razie zabrudzeń. Zabrudzenia likwidować środkami na bazie alkoholu - „Denatural”, spiritus.
4. W przypadku oderwania taśmy: wytrzeć folie do sucha, nie dotykając taśmę od strony kleju przyłożyć ją z powrotem i przycisnąć, w ostateczności można dać kropkę kleju BEZ CYANOKTRYLATU (Kropelka).
5. Przy myciu zalecane jest unikanie kontaktu metalowej biżuterią - pierścionki, bransolety - z folią.
6. Nie stosować na powierzchni witraży taśmy polimerowej klejącej - np. przyklejać ogłoszenia itp. Kontakt papierowej taśmy z witrażem może być, ale bardzo krótki - 3-6 godzin, bez mocnego naciskania na miejsca przyklejania.

INSTRUKCJA

mycia okien z ramą drewnianą

1. Myć ramy okienne dobrze wyciśniętą ściereczką i nieinwazyjnym środkiem chemicznym unikać zalania wody.