

NÁHRADNÉ DIELY NA NADSTAVBY GEESINK NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL	
Náhradné diely	Kód výrobcu
ND NADSTAVBY: GEESINK	
Cap spodny	
Cap vrchny	
ČAP piestu 35x125 GEESINK	330023
Čap piestu lopaty 55/140 GEESINK	223115
Doraz GPM Mini GEESINK	65/90
Doraz kuzelovy	
Doraz polobluk	
Filter HYDRAUL.TXW5A-2-B GEESINK	937745Q
Filter hydrauliky - Axor GSB1014757-2-UBJ-A	55524
Gumový doraz GEESINK	401485
H.Valec lisovacej lopaty lavy	
H.Valec malej lopaty pravy	
H.Valec posuvnej dosky lavy	
H.Valec posuvnej dosky pravy	
Hadica hydr.	0
Hadica hydr.	PHD213x700
Hadica hydr. NK – AXOR	PHD 206x2600
Hadica hydraulická UPTP9P	0
Hadica hydraulická- veko	0
Hák zaistovací podávača ĽAVÝ GEESINK	0
Hák zaistovací podávača PRAVÝ GEESINK	239504
Hyd.hadica	0
Kamera AXOR CCD420TVL 10m IR	c-cmd01
Kladka	
Konektor s kablom GEESINK	946061
Konzola	
Lisovacia lopata	
Maják 24V - AXOR	Y20127
Majak Xenon	
Monitor 7 "- MB AXOR	0
Monitor 7 "- MB AXOR	0
Nasypana vana Variopress	
Profilova lista zadneho plechu	
Profilova lista zadneho plechu	
Profilova lista zadneho plechu	
Pružina čidla ochrany stupačky GEESINK	0
Pružina podav. SPODNA GEESINK	804145
Pružina podávača dlhá GEESINK	804112
Rameno hrazdy	
Rukovät	
Silentblok 401490 GEESINK	30/20/8
Snimac do delica	
Spínač - Tlačítko červené Total stop GEESINK	0
Spínač "Zvonček" GEESINK	972201
Stopka proti narazu/buffer/ GEESINK	401495
Tesniaca guma zadneho plechu	
Tesniaca guma zadneho plechu	
Tesniaca guma zadneho plechu	
Tlacičko Not Aus	
Tlacičko stop	
Vypínač 4-káblový GEESINK	979942
Vypínač 4-káblový GEESINK M18, 8mm NO/NC	LR18XBF08DPRY
Vypínač Geesink Harm-spin. ZB2BE101	0
Vypínač LE-022940 GEESINK Harm.spin. ZB2BE102	0
Zaistovací hak	