



OBSAH:

- 4.14.1 Napájanie EZ
- 4.14.2 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ3
- 4.14.3 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ4
- 4.14.4 Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ5
- 4.14.5 Ovládanie a indikácie EZ






Legenda:

1xy 2xy 3xy 4xy prepojovacia svorkovnica WAGO 280-621
x-W-y stredová prepojka
(prepojovací mostík na svorkovnici WAGO, napr. 280-402 alebo 280-409)

SP1
SP2
SP2
SP1



Legenda:

1xy 2xy 3xy 4xy prepojovacia svorkovnica WAGO 280-621

x-W-y stredová prepojka
(prepojovací mostík na svorkovnici WAGO, napr. 280-402 alebo 280-409)


SP1 SP2


SP2 SP1

PS,S0: PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov

Príloha: Zapojenie elektromagnetickej zámky EZ4

4.14.3





EZ3

EZ4

EZ5

PS,S0:	PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov	4.14.5
Príloha:	Ovládanie a indikácie EZ	