


- 1 - Wyłącznik główny
- 2 - Zabezpieczenie RCD obw 4-6
- 3 - Zabezpieczenie RCD obw 7-8
- 4 - Zabezpieczenie pompy
- 5 - Zabezpieczenie lampy UV
- 6 - Zabezpieczenie pogodowka
- 7- Zabezpieczenie GN1
- 8- Zabezpieczenie pogodówki
- 9 - Przełącznik pracy pompy [I] Auto, [II] Ręczne
- 10 - Stycznik
- 11- Zegarek sterujący pracą pomp i lampą UV
- 12- Przekaznik 24V
- 13- Przekaznik czasowy
- 14- Zasilacz
- 15- Stacja pogodowa



**PW/82IE/002**