

ETAPA I.



	ČÍSLO ROZVADZAČA VEREJNÉHO OSVETLENIA (NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU SIEŤ VEREJNÉHO OSVETLENIA) ČÍSLO VETVY / NAPÁJACEJ FÁZY PORADOVÉ ČÍSLO SVETIDLA DĺŽKA VÝLOŽNIKA
--	---