

MS01



Vľavo



Vpravo



Ovládanie obracača (pojízď)

Hlavný vypínač riadenia

VYP



ZAP



Štart



Stop



Šneky

Hlavný vypínač 400V

VYP



ZAP



Otvor



Zatvor



Výpad