UWAGI: 1. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.

Przed przystąpieniem do prac wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego

stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego

należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. Istniejące sieci zabezpieczyć

na okres prowadzonych prac. 2. Podczas prowadzonych prac wykopowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące

uzbrojenie podziemne biegnące równolegle do projektowanych sieci. 3. Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej, a także przewód grawitacyjnego kanalizacji

sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową 4. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE 100 PN 10

SDR 17 RC , np. Gamrat, Funke. 5. Przed wykonaniem projektowanych sieci należy zweryfikować rzędne niwelety istn. terenu,

rzędne istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a w razie konieczności dokonać ewentualnych

korekt zagłębienia i spadków projektowanych przewodów. 6. Studzienki kanalizacyjne
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny być podniesione o minimum 100 mm ponad

poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)

rzędne pokryw dostosować do rzędnej terenu. Włączenie przewodów do studzienek wykonać

bezpośrednio poprzez tzw. "ślizg". Gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną włączenia a rzędną

dna kanału będzie większa niż 0,5 m włączenie należy wykonać za pomocą kaskady. 7. W razie konieczności na istniejącej podziemnej sieci uzbrojenia terenu założyć rury ochronne 8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym, warunkami, technicznymi oraz

wytycznymi producentów urządzeń.

9.Długości poszczególnych odcinków, kąty zmiany kierunków oraz spadki projektowanej

podziemnej sieci uzbrojenia terenu zostały przedstawione na rysunku profili podłużnych. 10. Odtworzyć nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

11.Oznaczenia na rysunkach PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ