PODHĽADY 3.N.P
NOVÝ STAV


3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
+6,000
+7,800
+7,800
+6,000
+7,800
1
2
5400
5400
5400