UWAGI:
- Przed przyłączeniem nitki nowej kolonnej przebicy kontrolne.
- Istniejące nadmiarowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe należy zdemontować i przekazać do magazynu Zamawiającego.
- Przed rozpoczęciem montażu w wykop nitka nowej kolektora zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez zwierzęta oraz osoby postronne.
- W przypadku braku możliwości zagwarantowania grubości nadkładu nitka narażonych dodatkowo, wymaga ich stabilizacji.
- Wszystkie napotkane przemysłowe podziemne sieci kolizyjne zabezpieczyć.
- Istniejące, mijające się lub krzyżujące instalacje z wykopem poprzecznym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, ewentualnie przebudować w sposób zapewniający ich eksploatację.
- Zakopywanie nitek kolonnych zgodnie z PN-E-05125, PN-75/E-05100.
- Przy montażu kolonnych przestrzegać zasad BHP.
- Przy montażu kolonnych zachować wymagane odległości między nowo montowanymi gdzie są wymagane takie zabezpieczenia.

| | | |