
Exist. stožiar RVO - upraviť resp. doplniť podľa projektu pripojenia
RVO RE
CYKY-J5x6 - napojenie cyklochodníka + FIXORIG
CYKY-J5x6 + FIXORIG + kotv. betón
Exist. stožiar VO
Exist. kábel VO ponechať
Exist. kábel VO odstrániť
CYKY-J4x16 + FIXORIG + kotv. betón - pripojenie káblom
Exist. stožiar VO + pod. SATURNUS + káblovod
Exist. stožiar VO + pod. SATURNUS + káblovod
Exist. stožiar VO + pod. SATURNUS + káblovod