7- SZ stena exterier- NAVRHOVANÝ STAV M 1:75

NOVÝ SCHOVANÝ VENIEC

KAMENNÉ PIESKOVCOVÉ HLADKÉ OSTENIE OKNA ZAKONZERVOVAŤ, STABILIZOVAŤ TAK, ABY BOLO MOŽNÉ VYBÚRAŤ ZAMUROVANIE VO VNÚTRI RENESANČNÉHO OKNA

R 1 KONZERV. ÚPRAVA ARMOVANIA NÁROŽIA, FORMOU VLOŽKOVANIA (PIESKOVEC)

KAMENNÉ FRAGMENTY KONZOLOVITÉHO PARAPETU OKNA (ANALÝZA AHV JANOVSKÁ 2008)

KONZERVÁCIA 2KS TRAVERTÍNOVÝCH KONZOL V DOCHOVANOM STAVE K 7

ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ NA MURIVE

ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ NA MURIVE

KAMENNÉ MURIVO OSTENIA A PARAPETU DOMUROVAŤ A VYŠKÁROVAŤ

K 6 KONZERVÁCIA 2KS TRAVERTÍNOVÝCH KONZOL V DOCHOVANOM STAVE

REŠTAURÁTORSKY REKONŠTRUOVAŤ CHYBAJÚCE KAMENNÉ ARMOVANIE OSTENIA OTVORU OPRACOVANÝM TRAVERTÍNOM PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME (ANALOG. METÓDA) O 4

REŠTAUROVANIE FRAGMENTOV ROMÁNSKEHO PREVETU S CIEĽOM ODVEDENIA DAŽĎOVEJ VODY A ZABRÁNENIU NARUŠENIA MURIVA Pr 2

KONZERV. OŠETRIŤ OSTENIE, ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ O 3

Pr 1 DOMUROVANIE PARAPETU PREVETU

LEGENDA:

- DOPLNENIE KAMENNÉHO MURIVA
- REŠTAURÁTORSKY REKONŠTRUOVAŤ CHYBAJÚCE KAMENNÉ ARMOVANIE OTVORU OPRACOVANÝM TRAVERTÍNOM PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME
- UZAVRETIE KORUNY MURIVA SO SKRYTÝM ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM S HYDROIZOLÁCIOU (ČASŤ MURIVA NAD HYDROIZOLÁCIOU JE TZ.V. "OBETOVANÁ VRSTVA")
- SEKUNDÁRNY OTVOR VYPLNIŤ TEHLOVÝM MURIVOM, S ODSADENÍM DO VNÚTRA O CCA 50 MM, PREKRYŤ OMIETKOU - REŠTAURÁTORSKO VÝTVARNÁ PREZENTÁCIA V RÁMCI CELEJ PLOCHY INTERIÉRU
- ROZOBRATIE SEKUNDÁRNEHO MURIVA