W2-1/3 (K,V)
W3-3/3 (K,V)
W3-5/3 (K,V,V)
W3-6/3 (K,V,V)
W4-3/3 (K,TA,O2)
W4-4/3 (K,TA,O2)
W4-5/3 (K,TA,O2)
W4-6/3 (K,TA,O2)
W4-7/3 (K,TA,O2)
W5-10/3 (K,TA,TI,O2)
W5-11/3 (K,TA,TI,O2)
V0 VÝŠKE 1,20m
K15/A0-72
POMOCOU HADICE PREPOJÍ S TLAKOVOU PISTOLOU POTRUBIE VEDENÉ V STENE
V0 VÝŠKE 1,50m
K15/A0-72
POMOCOU HADICE PREPOJÍ S TLAKOVOU PISTOLOU POTRUBIE VEDENÉ V STENE
V0 VÝŠKE 2,40m
K15/A0-72
POMOCOU HADICE PREPOJÍ SO STERILIZÁTOROM
V PARAPETNOM ŽLABE
K15/A0-72
POMOCOU HADICE PREPOJÍ S TLAKOVOU PISTOLOU POTRUBIE VEDENÉ V PARAPETNOM ŽLABE
ZVON RÖNTGEN
ZVON RÖNTGEN - FUNGS
ZVON RÖNTGEN - FUNGS
FUNKČNOSŤ RES.
ZVON RÖNTGEN - FUNGS
ZVON RÖNTGEN - FUNGS
ZVON RÖNTGEN - FUNGS