
Meranie vonkaj. teploty a vlhkosti
00BT1
Rozdeľovač R1
(pre 1.rp)
R1
Loxone Miniive Tree
ovládanie teploty v miestnostiach
na1.rp
1015M4
1015M3
1015M2
1015M1
/ vid.výkr.02 - obr.3 Sch.zapoj.výk./
zásuvka 400V/32A
na opravu
kábel J-Y(ST)Y – 2CYY – 5x6
v chránične FXP32
3x zvyšné zásuvky 230V
zapustené
Z9.4
Z9.5
Z9.6
V+1250
Z11
V+1250
ministĺpik Legrand – 2 oddelenia
zásuvky umiestnené obojstranne
v 0,68m, 10x zásuvky 230V/16A
vid obr.2.1
ministĺpik Legrand – 4 oddelenia
zásuvky umiestnené jednostranne
v 0,68m, 10x zásuvky 230V/16A
vid obr.2.1
ministĺpik Legrand – 2 oddelenia
zásuvky umiestnené obojstranne
v 0,68m, 10x zásuvky 230V/16A
vid obr.2.1
00BT2
RH1
HUS
Ovládací tablet iPad 10,2"
výstrok pre iPad zatvorit, Loxone ,100432
/Loxone ,100432 ,alebo ekvivalent/
no dvere/h rozv.RH1 vo výške cca 1,5m
HUS- hlavná uzemň.svorka
DEHN 563200
umiestnit v rozv.RH1
NAVRH.HLAVNY
POSTAVAC
OBJEKTU
1
vývod 230V
pre elektron.bidet EB1
TC
1
Rh1
2700
Tepelné čerpadlo TC1
DAIKIN microbiál
EHLQ4CY1
krabica do zatekania
3x pod sebou
zásuvka 400V/16A
na povrch
Rozdeľovač R1–4, okrajhy pre 1.rp
/umiestnené na 2.rp/
/1015M1 – 1015M4
podlahová krabica
2143.2144
2143.2145
2143.2146
podlahová krabica
2143.2164
2143.2165
2143.2166
podlahová krabica
2143.2174
2143.2175
2143.2176
1.01
40,000
1.02
27,2
WIFI
00
ABS
BA2
CA2
1015RC1
1015RC2
1015RC3
1015RC4
1015RC5
1015RC6
1015RC7
1015RC8
1015RC9
1015RC10
1015RC11
1015RC12
1015RC13
1015RC14
1015RC15
1015RC16
1015RC17
1015RC18
1015RC19
1015RC20
1015RC21
1015RC22
1015RC23
1015RC24
1015RC25
1015RC26
1015RC27
1015RC28
1015RC29
1015RC30
1015RC31
1015RC32
1015RC33
1015RC34
1015RC35
1015RC36
1015RC37
1015RC38
1015RC39
1015RC40