



# Harmonogram hygienickej údržby a dezinfekcie technologických zariadení Lavaton s.r.o. Trnava

p.č.	predmet dezinfekcie a údržby	popis dezinfekcie a údržby	frekvencia	použitý prípravok/koncentrácia	cyklus striedania dezinfekčných prostriedkov
1	prací tunel Kannegiesser 13/50 PT	pôsobenie aktívneho chlóru - progr.č.58	1x týžď	program č. 58 - Javelwasser 13/14% (zaevidovať) vid' príl.č.1	trvale
2	prací tunel Milnor CBW 15k/40 kg	pôsobenie aktívneho chlóru	1x týžď	nastaviť teploty v komorách na 60 C, naliať 1 l Javelwasser 13/14%/komora, nechať pôsobiť (zaevidovať) - vid' príl.č.2	trvale
3	bariérová práčka Krebe Tipo 200 kg	pôsobenie aktívneho chlóru - progr.č.25	1x týžď	program č. 25 (zaevidovať)	trvale
4	bariérová práčka Böwe 100 kg	pôsobenie aktívneho chlóru - progr.č.25	1x týžď	program č. 25 (zaevidovať)	trvale
5	zásobné nádrže vody - práčka Krebe Tipo	výmena vody v nádržiach, čistenie filtračných vložiek	1x týžď	vypustiť nádrže vody, dôkladné vyčistenie tlakovou vodou (zaevidovať)	trvale
6	transportné pásy a dopravníky pracích tunelov	dezinfekcia použitým roztokom	1x týžď	Incidin Plus, Calgonit Steril - koncentrácia vid' príl.č.3,4	Incidin Plus - 2 mes Calgonit Steril - 1 mes
7	prepravné vane	dezinfekcia použitým roztokom	1x týžď	Incidin Plus, Calgonit Steril - koncentrácia vid' príl.č.3,5	Incidin Plus - 2 mes Calgonit Steril - 1 mes
8	prepravné kontajnery	dezinfekcia v umývacej kabíne (myčka) na báze alkoholu	pred každým použitím	Alcosan VT10 - dávkovacie zariadenie	Incidin Plus - 2 mes Calgonit Steril - 1 mes
9	ložné plochy vozidiel	vyzametanie, vyumývanie a postrek dezinfekčným prostriedkom	po každej vykládke	Calgonit Steril, Incidin Plus - koncentrácia vid' príl.č.3,4	Incidin Plus - 2 mes Calgonit Steril - 1 mes

Pozn: podľa ISO 14001 povinnosť evidencie dezinfekcie, plán hygienickej údržby, bezpečnostné karty

Mgr. Jan Jerga, Branislav Jakubek  
konateľia Lavaton s.r.o.

**Lavaton s.r.o. ②**

pracovňa, čistenie, textil leasing  
Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK  
IČO: 36244848 IČDPH: SK2020166412