

ZÁVESNÁ BASKETBALOVÁ KONŠT. S EL. POHONOM

POL.Č.

POPIS:

OV24

1. Ovládanie prostredníctvom kľúčového spínača
Z motora umiestneného na nosných nosníkoch je vedľa kábla napájania vedený riadiaci kábel ku skrinke, v ktorom sú umiestnené kľúčové spínače (jeden spínač pre jednu konštrukciu). Skrinka by mala byť umiestnená na mieste, z ktorého môžete sledovať pohyb basket. konštrukcií.
Ovládanie sa vykonáva otočením kľúča a jeho držaním v tejto polohe, až kým sa konštrukcia úplne spustí alebo zdvihne (vypínač má pružinový odpojovač - ak uvoľníte kľúč, pohyb bude zrušený a systém bude odpojený).
Na skrinke spínača sú označené šípky označujúce smer otočenia kľúča, šípky hore a dole a neutrálna poloha.
Otočte kľúč, až kým sa nepocítite odpor, okolo 45 ° vpravo alebo vľavo. Po dosiahnutí koncových polôh pohon motor sa automaticky vypne.
Po vybratí kľúča nie je možné motor zapnúť a ovládať.

2. Ovládanie diaľkovým ovládačom
Regulátor so snímačom je umiestnený priamo na motore, do motora je dodávaný len napájací zdroj 230V.
Ovládanie zdvíhania a spúšťania dosky sa vykonáva jedným tlačidlom na diaľkovom ovládači. Jednému tlačidlu sa priradí jedna basket. konštrukcia.
Variabilný kódovací systém spoločnosti umožňuje, že systém nedokáže ovládať nepovolaná osoba. Jeden diaľkový ovládač môže ovládať od jednej do štyroch zavesených konštrukcií.

UPOZORNENIE:

1. Je zakázané liezť na konštrukciu!
2. Je zakázané zdržiavať sa pod konštrukciou v čase skladania alebo rozkladania!
3. Tento výrobok je určený na hranie basketbalu, nesmie byť používaný na iné účely!
4. Konštrukcia sa nesmie dodatočne zaťažovať!
5. Výmena komponentov by mala byť vykonaná s použitím originálnych dielov vyškolenou osobou.
6. Miesto, od ktorého sa vykonáva kontrola:
Pri skladaní a rozkladaní konštrukcie by mal byť operátor na mieste, kde na konštrukciu ako celok dobre vidí.
7. Ak sa motor počas prevádzky nezapne:
Motor má snímač teploty, ktorý automaticky vypne napájanie pri 120 ° C a zapne, kedy teplota klesne na 85 ° C. Počkajte, kým sa prístroj ochladí, v závislosti od okolitej teploty, môže to trvať od niekoľkých minút až po desiatky minút.
Ak sa motor po 60 minútach stále nezapne, obráťte sa na výrobcu.
Prehriatie motora sa môže vyskytnúť, keď sa konštrukcia zdvíha a spúšťa opakovane v krátkom čase. Odporúča sa počkať 10 minút medzi nasledujúcim cyklom zdvíhania a spúšťania.
8. Diaľkové ovládanie – dôležité informácie:
Batérie pravidelne vymieňajte, aby nedošlo k dekódovaniu diaľkového ovládača.
Výmena batérie by nemala trvať dlhšie ako jednu minútu, inak môže byť zariadenie dekódované.
9. Dekódovanie diaľkového ovládača:
Ak sa motor po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači nespustí, diaľkové ovládanie mohlo byť dekódované. V prípade výskytu tohto problému sa obráťte na výrobcu.
Inými možnými dôvodmi sú vybité batérie, ktoré sú vo všeobecnosti synonymom dekódovania diaľkového ovládania, bez napájania alebo prehriatia motora (pozri bod 7).
Pravidelné kontroly:
Každé tri mesiace by ste mali skontrolovať výkon komponentov súpravy. Ak sa zistí chyba, obráťte sa na výrobcu.
Údržba:
Starostlivosť sa môže vykonávať s použitím všeobecne dostupných čistiacich prostriedkov pre daný typ povrchu. Z bezpečnostných dôvodov by túto prácu mala vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie pracovať vo výškach.

UMIESTNENIE: 1.03a ŠPORTOVÁ HALA HRACIA PLOCHA

OBSAH:

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV

OBJEKT:

ŠPORT ARÉNA MALACKY

DÁTUM:

06/2021

ČÍSLO STR:

2

POLOŽKA:

OV24