



Legenda poruchové signalizace:

- E1 Únik plynu 1. stupeň
- E2 Únik plynu 2. stupeň
- E3 výskyt CO
- E4 přetopení prostoru
- E5 ztráta tlaku v systému
- E6 zaplavení prostoru
- E7 přetopení TUV
- E8 |