


PROJEKČNÍ SMĚRNICE DBR.9 - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

UMÍSTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH SLUŽEBNÍCH JEDNOTEK - SIJ-D, SU (109462) (102330)


Signalizační jednotka s displejím SIJ-D (109462)
Sekční ústředna SU (102330)



UMÍSTĚNÍ PRVKŮ OPTICKÉ SIGNALIZACE - SV, SV-S, VJ (109390) (109490) (102350)

Svítilno SV (109390)

Svítilno směrové SV-S (109490)



UMÍSTĚNÍ VOLACÍCH PRVKŮ - TANV, TNV, PS (109362) (109352) (109370)

Táhlo nouzového volání
TANV (109362)

Pneumatický spínač nouzového volání PS (109370)
Zásuvka pneumatického spínače nouzového volání ZPS (109381)

Tlačítko nouzového volání TNV (109352)

Tlačítko nouzového volání TNV (109352)

