

M1:75



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
				STĚNY	STROP	
			S2 02 BLOK B			
B3.01	SCHODISKO	19,1	KAMEL - PVC	P14	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.02	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.03	KANCELÁRIA	19,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.04	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.05	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.06	KANCELÁRIA	19,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.07	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.08	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.09	KANCELÁRIA	19,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.10	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.11	KANCELÁRIA	19,6	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.12	KANCELÁRIA	33,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.13	KANCELÁRIA	40,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.14	KANCELÁRIA	19,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.15	KANCELÁRIA	20,2	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.16	KANCELÁRIA	18,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.17	KANCELÁRIA	20,7	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.18	KANCELÁRIA	19,9	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.19	KANCELÁRIA	39,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.20	KANCELÁRIA	19,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.21	KANCELÁRIA	11,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.22	KANCELÁRIA	21,3	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.23	KANCELÁRIA	22,2	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.24	KANCELÁRIA	21,1	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.25	KANCELÁRIA	21,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.26	KANCELÁRIA	20,0	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.27	KANCELÁRIA	22,7	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.28	KUCHYŇKA	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P12	KERAMICKÝ OBLOK	
B3.29	WC ŽENY	9,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	P12	KERAMICKÝ OBLOK	VPC OMEŘENA
B3.30	WC MUŽI	10,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P12	KERAMICKÝ OBLOK	VPC OMEŘENA
B3.31	KANCELÁRIA	15,3	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.32	SCHODISKO	19,1	KAMEL - PVC	P14	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.33	LOUŽI	12,4	PVC	P13	VPC OMEŘENA	VPC OMEŘENA
B3.34	CHODBA	1,9	BETÓNOVÁ PODLAHA	P15	FASÁDNY ON	FASÁDNY ON
	SPOLU					

001- DEMONTÁŽ/OĐSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ, VRÁTANE INTERIERU
- VYSTUPENIE OŠTENIE NA OKNÁCH Z EXTERÉRIU ODBÚRAŤ, ZAROVNAŤ Z OŠTENÍ Z INTERIERU

002- DEMONTÁŽ/OĐSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VYSTUPENIE OŠTENIE NA OKNÁCH Z EXTERÉRIU ODBÚRAŤ, ZAROVNAŤ Z OŠTENÍ Z INTERIERU

003- DEMONTÁŽ DVERNÉHO KRÍDLA, BEZ ZÁBRANE

004- ODBÚRANIE MREŽI DVERÍ A OKEN, ZÁBRADLA NA FASÁDE VÍD POHLADU

005- VYBÚRANIE MUROVANYCH, SOK PRIEČOK NA CÉLU VÝŠKŮ PO STROP (PODLA VÝKRESU)

006- VYBÚRANIE OTVORU V MUROVANE, SOK PRIEČOK PODLA ROZMERU NA VYKRESE

007- KOMPLÉTNÉ VYBÚRANIE MUROVANYCH STIEN A ODKLADU V HYG. MESTNOSTNOSTIACH

008- KOMPLÉTNÉ ODBÚRANIE OBJEKTU GARÁŽI (STENY, STRECHU)

009- POZOR, OBJEKT JE POSTAVENÝ ČIASTOČNE NA STROPE SUTÉRIE, OPODORČAME POSTUPNÉ ROZBERANIE

010- ODBÚRANIE KERAMIKY

011- ODBÚRANIE ŠKACIEHO PREOSTENÍ V SKLÁDE

012- ÚPRAVA STIEN CHODBY PRE OŠADENIE VÝŤAHU

013- VYBÚRANIE ČÁSTI STROPNEJ OŠKŮ PODLA ROZMEROV VÝŤAHU, (NAJSKŮ REALIZOVAŤ NOSNÚ STENU POD STROP)

014- VYBÚRANIE ZAMUROVANÉHO PÓDNOVÉHO OKNA, PODLA VÝKRESU POHLADU

015- VYBÚRANIE PÁRUPETU OKNA

016- VYBÚRANIE KRUHOVÝCH OKNA, ÚPRAVA OŠTENÍ NA ROZMER PODLA PD

017- ODBÚRANIE KOMINOVÉHO TEĽESA - NADSTREŠNÁ ČASŤ PO STROP POSLEDNÉHO POSCHODIA

018- KOMPLÉTNÉ ODBÚRANIE KOMINOVÉHO TEĽESA

019- KOMPLÉTNÉ ODBÚRANIE STIEH A PLECHOVÝCH KRYTÍN (Z. SNIEHOVÉ ZÁBRANY, BLESKOZOV, ATÍKOVÝ PLECH, VÝLEZ

020- ODBÚRANIE DREVENÉHO ZÁKLUPU STRECHY

021- ODBÚRANIE POSCHODKOVÝCH VÁZNÍK DREVENÉHO KROVU, ODKAD, POSÚDI SA PO ODBÚRANÍ PLECHU SÝSTEMU

022- DEMONTÁŽ ODKVAPOVACÍCH SYSTÉMOV STRECH

023- ODBÚRANIE NÁSLAPNEJ VRSTVY STROPU

024- ODBÚRANIE NESÚDRŽNÝCH ČASŤI OŠTOK STIEN A STROPU, VYSPRÁVKY

025- ODBÚRANIE KERAMICKÉHO ODKLADU STIEN

026- VYSPRÁVKA EXISTUJÚCEHO SOK PODKLADU

027- ODBÚRANIE SOK PODKLADU

028- ODBÚRANIE BET. SPEVNENIE PLOCHY OKOLO OBJEKTU, OKAPOVÝCH CHODNÍK

029- ODBÚRANIE ASFALTOVEJ STREŠNEJ KRYTINY

030- RUČNÉ ROZOBRAŤE ŠTÍTOVEJ STENY 2-3 RYDÍ TEHLÁ - ZDEGRADOVANÉ MURIVO

031- ODBÚRANIE ELEKTRO MUROVANEJ ŠKINNE NA FASÁDE

032- VÝKOP ZÁKLADOV PRE NOVÉ ŠCHODISKU

033- VÝKOP - TERENNA ÚPRAVA PRE NOVÝ VÝSTUP DO OBJEKTU

034- VYBÚRANIE OTVORU V STROPE PRE VÝŤAHOVÝ ŠÁCHTU

035- VYBÚRANIE POOLAHY PRE VÝŤAHOVÝ ŠÁCHTU

036- VYBÚRANIE MUROVANÉHO KRBU

037- VYBÚRANIE OTVORU PRE HYDRANT ROZMERU 700x700x250mm (výška uzal. armatúry max 13m)

038- DEMONTÁŽ DREVOVÝCH OPLETOVIA, B. BRÁNA, DL. CA 51M - 30M

039- VYBÚRANIE ROZBOJŮ NÁLETOVÝCH OKRASKOVÝCH DREVÍN - KONSOLIDOVAŤ S OBJEDNÁVATEĽOM

040- VYBÚRANIE SVETELNÍK NA CHODBE, PRAŽDNE MIESTA ZAMUROVAŤ, ZASLEPIŤ SOK (PODLA TYPU STENY)

041- ODBÚRANIE ČEKLÍ SKLADBY PODLAU PO PÓDNOVÝ TERÉN

NA VÝKONNÚ KONTROLU VŠETKYCH FASÁD, NESÚROJNÉ ČASTI (OKOKA OCHRÁŇAJÚCE PODNOŠNY PODKLAD (PLATIA) A PRE INTERIER)

- V PRÍPADĚ VÝSKYTU LIŠAJŇOV - MECHANICKY OSTRÁŇAJÚ A AKROVÝAJÚ PRÍPRAVKOV NA NIČENIE BRYNĤOV, V PRÍPADĚ VÝSKYTU MACHOV, RIAS, BÚRAKOV - MECHANICKY OSTRÁŇAJÚ A AKROVÝAJÚ FUNKČNÝMI PRÍPRAVKOV

- FASÁDY OPRAŠUJÚ POMIENANÝMI A OPLAČNÝMI LAKOVÝMI VÝROBAMI V MESTACH SO ZVÝŠENÝM ZNEČIŠTENÍM S PRÍDANÍM FASÁDOVÝCH ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, ZABEZPEČÍ VÝSLEDNE

- VÝPONEŠTIE OKNACH NA OKNACH Z EXTERIÉROU OBHŤAŤ, ZAROVŇAŤ Z OŠŤENÍM Z INTERIÉROU

- DEMONTAŽ VŠETKYCH EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH LAKOV, PODROVŇOVÝCH VÝROBKOV ELEKTRO, VYKUROVACIE TELESÁ VÁROBNÉ POKRYVOKÝCH ROZVOZDOU, BLOK C - ROZVOZDY VŤ

- LAKOVACIE DEMONTAŽOVÝCH PRVKOV ODSÚHLAŠŤ S OBEJAVNÁVATELOU, NAKONKO VIACERÉ SVETILÁ A VYKUROVACIE TELESÁ SÚ RELATIVNE NOVÉ V DOBROM TECHNICKOM STAVE

- PRESTUPY VŠETKYCH ROZVOZDOU SÍŤI, AK NIE SU VYKURÉVANE, REALIZOVAŤ PODA PŤ PRÍSLUŠNÉJ PROFESIE

- PRESTUPY ŽILUK A VŤZ DO 150mm REALIZOVAŤ PREVITOM - JADROVITOM VRTOM

- PRED REALIZACIJOU PRESTUPU ČI STROPNÓ KONTAKTOU OVERTVORIŤ POLOHU NOSNÍKOV, V PRÍPADĚ KOLÍŽIE KONZULTOVAŤ B - PREVRÁTÍ SODNÝM ZÁVŤAZU NADAKNOHENEJ PREKLADU, PREDPOKLAD JE ROVNÝ AKY PRI OŠŤENÍM OKNACH

- BÚRANIE V STREDNEJ NOŠNEJ STENE 1CM PREVRÁTÍ NAJŠŤRŠIEHO MATERIÁLU PRED PRÍSTÝPIE PULERA